

Anhang¹⁾**Umrechnungstabelle Ausnutzungsziffer / Geschossflächenziffer (§ 57 der Verordnung)**

<i>Ausnutzungsziffer (AZ)</i>	<i>Geschossflächenziffer (GFZ)</i>
0.25	0.40
0.30	0.50
0.35	0.60
0.40	0.65
0.45	0.70
0.50	0.80
0.55	0.85
0.60	0.95
0.65	1.00
0.70	1.05
0.75	1.15
0.80	1.20
0.85	1.30
0.90	1.35
0.95	1.40
1.00	1.45

¹⁾ Fassung gemäss RRV vom 22. April 2014, in Kraft gesetzt auf den 1. Mai 2014.